

***SML:N SUUR-SAVON PIIRIN  
PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2021***



**OHJEKIRJA**

**SISÄLLYSLUETTELO**

1. YLEISTÄ
2. TEKNINEN ERITTELY
3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ
4. VALOKUVAT
5. HUOLTO
6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

20.1.2015

## **YLEISTÄ**

SORVI ON VALMISTETTU LINNUNPÖNTTÖJEN TEKEMISEEN HARRASTEPOHJALLA. SORVIN PITOPAIKKA ON MIKKELI

HALUKKAAT SEURAT, FIRMAT JA YKSITYISET VOIVAT VUOKRATA SITÄ KORVAUSTA VASTAAN. SORVI ON PALAUTETTAVA TAKAISIN EIJÄNÄ JA MAHDOLLISET PIENET PUUTTEET KIRJATTAVA YLÖS.

SORVI ON KESMAC OY: N KITEELLÄ VALMISTAMA, EIKÄ SITÄ SAA VALMISTAA, KOPIOIDA TAI HYÖDYNTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA. TUOTE ON MALLISUOJATTU

## **VUOKRAUSSÄÄNNÖT**

- 1.  
Vuokraaja vastaa laitteen käytöstä ja kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista.**
- 2.  
Vuokraaja on velvollinen noudattamaan laitteen käyttö- ja huolto ohjeita.**
- 3.  
Vuokranantaja ei vastaa laitteen käytöstä tai kuljettamisesta aiheutuneita vahinkoja.**
- 4.  
Vuokraaja vastaa siitä, että laite on liikennemääräysten mukaisessa kunnossa, ennen kuin laitetta ryhdytään kuljettamaan.**
- 5.  
Laitteen väärästä käytöstä tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta aiheutuneet laitevauriot on vuokraajan laskuunsa korjautettava piirin hyväksymässä paikassa ja tavalla.**
- 6.  
Vuokraaja sitoutuu suorittamaan laitteen vuokran 14 pv:n kuluessa työskentelyn päättymisestä. Jäsenseuroilta 50 € /vrk ja ulkopuolisilta 100€ vrk. Tili nro. FI0752711820010238. Merkitse tehtyjen pönttöjen määrä mukana olevaan vihkkoon.**
- 7.  
Mahdollisista liikennevahingoista vastaa vuokraaja.**

**NÄMÄ VUOKRAUSEHDOT OVAT VOIMASSA TOISTAISEKSI.  
Suomen Metsästäjäliitto Suur-Savon piiri ry**

## KULJETUS

SORVI ON REKISTERÖITY TYÖKONE JA VARUSTETTU JARRUIN. KONEEN KOKONAISMASSA ON 1030 KG. SITÄ VOIDAAN VETÄÄ SELLAISEN AUTON PERÄSSÄ, JOLLE ON SALLITTU EM SUURUISEN MASSAN VETÄMINEN. NOPEUS SAA OLLA 80 KM/TUNNISSA. TARKISTA ETTÄ VALOT TOIMII. VARMISTA, ETTÄ REKISTERIOTE ON MUKANASI (SÄILYTETÄÄN ERILLISESSÄ SALKUSSA, SALKKU ON PIDETTÄVÄ SISÄTILOISSA, NIIN ETTÄ PAPERIT SÄILYVÄT KUIVINA JA LUOVUTETTAVA EDELLEEN PORAN MUKANA SEURAAVALLE KÄYTTÄJÄLLE)

## TEKNINEN ERITTELY

-VEDETTÄVÄ PÖNTTÖSORVI

PUTKITERÄT. HALKAISIJAT VAIHTELEVAT KONEKOHTAISESTI

NIMELLISMITAT HALKAISIJA	100 MM
	135 MM
	200 MM
	260 MM

VALITSE AIHIOT SITEN ETTÄ SEINÄMÄÄ JÄ NOIN 25 -40 MM

AIHIONA KÄY TUORE KUUSI-MÄNTY-KOIVU-LEPPÄ SEKÄ KELOT  
PITUUS 330 –550 MM- PITKÄSTÄ SAA 2 PÖNTTÖAIHIOTA

HUOM! ISOJEN PÖNTTÖJEN SISÄAIHIOISTA SAA VIELÄ PIENIÄ  
PÖNTTÖJÄ.

PUTKITERÄT VAIHDETAAN LÖYSÄÄMÄLLÄ LAIPAN KIINNITYSRUUVIT  
JA VAIHTAMALLA TERÄT. TERÄ KIINNITETÄÄN PULTTEJA  
VUOROTELLEN KIRISTÄEN. TERÄÄ EI SAA HAKATA VASARALLA TMS.

**KÄÄNNÄ PÄÄKYTKIN NOLLILLE ENNEN TERIEN VAIHTOA**

SÄHKÖMOOTTORI	5.5 KV	N= 720 R/MIN
KIILAHIHNAKÄYTTÖ		

TIUKAN PAIKAN TULLEN HIHNAT LUISTAA-----PYSÄYTÄ KONE JA  
HIDASTA SYÖTTÖNOPEUTTA

HUOM!

KONEEN VIRTAKAAPELI ON MELKO LYHYT, JOTEN KÄYTTÄJÄN ON SYYTÄ VARATA  
RIITTÄVÄN PITKÄ JATKOROIKKA 16 A

## TURVAOHJEET JA KÄYTTÖ

SORVIN LUOVUTUKSEN YHTEYDESSÄ KÄYDÄÄN LÄPI TURVAOHJEET JA SORVIN KÄYTÖSTÄ VASTAAVA KUITTAA VIIMEISELLÄ SIVULLA OLEVAAN LISTAAN NIMEN, ETTÄ ON TUTUSTUNUT JA PEREHTYNYT TURVAOHJEISIIN

### *TYÖOHJEET*

TARKISTA SORVIN PYÖRINTÄSUUNTA JA MUUTA SUUNTA 16 AMP JOHDON SISÄLLÄ OLEVASTA VAIHTONAVASTA ELLEI SUUNTA OLE OIKEA.

SUOJAVERKKO ON OLTAVA PAIKOILLAAN, KOSKA SIELLÄ ON RAJAKYTKIN, MIKÄ ESTÄÄ SORVIN KÄYNNISTYMISEN TAI PYSÄYTTÄÄ SORVIN VAARATILANTEESSA ESIM. PÖLLIN IRROTESSA.

HÄTÄPYSÄYTTIMET OVAT SORVIN MOLEMMISSA PÄISSÄ JA NE ON KUITATTAVA HÄTÄPYSÄYTTÄMISEN JÄLKEEN

SORVI TUETAAN JALOILLA TASAISELLE MAALLE-VARAA RIITTÄVÄSTI TILAA SORVIN YMPÄRILLE NOIN 5 METRIÄ JOKA SUUNTAAN

TERIÄ TEROITETTAESSA TAI VAIHDETTAESSA SORVIN TERÄÄ / KIILAAHIHNOJA ON AINA ENSIN KÄÄNNETTÄVA VIRTA NOLLILLE PÄÄKATKAISIMESTA. TERÄÄ EI SAA HAKATA PAIKOILLEEN VAAN PULTTEJA KIRISTETÄÄN TASAISESTI VUOROTELLEN

KUN SORVILLA EI TYÖSKENNELLÄ KÄÄNNÄ VIRTA POIS PÄÄKATKAISIMESTA ESIM. LASTEN TAKIA.

**SORVIN TYÖALUEELLA EI SAA OLLA TARPEETTOMIA HENKILÖITÄ TURVALLISUUDEN VUOKSI**

### *TYÖN KULKU*

APUKÄYTTÄJÄ ASETTAA PÖLLIN KIINNITYSLAITTEeseen JA PÄÄKÄYTTÄJÄ KIRISTÄÄ PÖLLIN KAMMELLA RIITTÄVÄN KIREÄLLE.

PÄÄKÄYTTÄJÄ KÄYNNISTÄ SORVIN, **KUN PUU ON TIUKASTI KIINNI** EIKÄ MUITA OLE LÄHETTYVILLÄ

SYÖTTÖLAITTEELLÄ KIERRETÄÄN PÖLLIÄ KOHTI TERÄÄ JA TERÄN OSUESSA PÖLLIIN HIDASTETAAN VAUHTIA KUNNES TERÄ OTTAA PUUHUN KOKO TERÄN MITALLA, JOLLOIN KÄYNTI TASOITTUU.

SYÖTÄ PÖLLIÄ SOPIVALLA NOPEUDELLA, SITEN ETTEI HIHNAT LUISTA JA SORVAA LÄPI. (SYÖTTÖ AINAKIN ALUKSI AIVAN HITAALLA)

VOIT MYÖS SORVATA MELKEIN LOPPUUN JA TEHDÄ POHJAN LEIKKAAMALLA MOOTTORISAHALLA SISÄOSAN POIKKI KYLJESTÄ

JOS PURILAS JÄÄ TERÄN SISÄÄN, PYSÄYTÄ SORVI JA ISKE PURILAS POIS RAUTA KANGELLA SORVIN PÄÄSTÄ AKSELIN LÄPI .

OLE VAROVAINEN JA PYSÄYTÄ SORVI JOS ON JOTAIN EPÄTAVALLISTA

### *HUOLTO*

- TARKISTA KIILAHIHNAT JA KIRISTÄ TARVITTAESSA
- TARKISTA TERÄT JA TEROITA TARVITTAESSA ( HUOM TERÄKULMA) TEROITUS VAI RINTAPINNASTA
- RASVAA TRAPETSIKIERRE JA RASVANIPAT
- TARKISTA RENKAIDEN ILMANPAINE
- PIDÄ SORVI PUHTAANA JA KIINNITÄ TERÄT HYVIN KULJETUKSEN AJAKSI
- **SUOJAA SORVI PRESSULLA KUN ET KÄYTÄ SITÄ SEKÄ KULJETUKSEN AIKANA**

### KUITTAUS TURVAOHJEISTA


AVAIN ROIKKU LANGAN VARASSA LAATIKON SISÄPUOLELLA.

LAATIKOSSA OLEVAT VARUSTEET:

- ADAPTERI
- LENKKIAVAIN
- 32 MM PORANTERÄ
- 36 MM PORANTERÄ
- VARA KIILAHIHNAT 3 KPL